



RZUT DACHU SKALA 1:100

PP - płotki przeciwniegowe
RS - rura spustowa

Ø systemowa wywiewka wentylacyjna Ø150
na dachu zakończona dachówką z kominem

Na dachu zamontować systemowe płotki przeciwniegowe
ławy i stopy kominarskie (montowanie wg zaleceń producenta)

Rynny Ø200, rury spustowe Ø150